



Huolto ja pesuohjeet ikkunakalvoille.

Ikkunakalvojen kunnossapidosta tulisi huolehtia seuraavasti.

1. Ensimmäinen pesu on sallittua 4-viikon jälkeen asennuksesta, olettaen että lämpötila on min. + 10°C seuraavat 7-vuorokautta asennuksen jälkeen. (Min. Asennuslämpötila on myös + 10°C)
2. Puhdistuksessa ei saa käyttää:
 - Hiovia puhdistusaineita.
 - Teräviä työkaluja esim. harjoja, raappoja jne..
 - Voimakkaita liuottimia.
 - Emäksisiä tai happoisia puhdistusaineita.
 - Tai muita vastaavia tuotteita / aineita jotka saattaisivat vahingoittaa kalvoja.
3. Puhdistus synteettisellä sienellä ja runsaalla puhtaalla vedellä johon on lisätty mietoa lasinpesuainetta, vaihda vettä useasti jotta vesi pysyisi mahdollisimman puhtaana !
4. Kuivatus pehmeällä kumilastalla.
5. Puhdistus on tarpeellista:
 - Sisäkalvoille: 1-kertaa vuodessa.
 - Ulkokalvoille: 4-kertaa vuodessa, säännöllisin väliajoin.
 - Tarpeen mukaan puhdistus myös useammin !
6. * Kalvojen reunatiivistyksen tulisi myös tarkistaa ja tarvittaessa korjata puhdistuksen yhteydessä.

* Kalvojen reunatiivistys on suositeltavaa kaikille kalvoille. Välttämätöntä kaikille ulkokalvoille ja myös joillekin sisäkalvoille. Lisätietoa reunatiivistyksestä saa asentajalta tai kalvojen myyjältä.